

СТАНЦИЯ ЗА ЗАПОЯВАНЕ ZD-928 Арт. No. 088925

При първото загряване на поялника може да се появи дим. Това са мазнини, използвани в производството и не е вредно за продукта или потребителя.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Устройството на станцията за запояване отговаря на ниво на защита I. Уверете се че проводника за заземяване не е изключен и продуктът е свързан към заземен контакт.
 - Пазете електрическите уреди и аксесоари далеч от деца! Те не са играчки.
 - Никога не използвайте продукта веднага след като е внесен от студено в топло помещение. Кондензацията може да унищожи вашето устройство. Изчакайте, докато продуктът придобие стайна температура преди употреба.
 - Никога не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце - има риск от опасен електрически шок.
 - Уверете се, че има достатъчна вентилация, докато запоявате – изпаренията от тинол или флюс може да бъдат вредни. Измийте старателно ръцете си след работа с припой, съдържащи олово и не позволявайте на тинол, съдържащ олово да докосне устните Ви. Да не се яде по време на работата.
 - Захранващите кабели (захранващият кабел и кабела на поялника) трябва да бъдат защитени срещу топлина и остри ръбове.
 - Носете подходящо защитно облекло и предпазни очила по време на запояване.
 - Не докосвайте никоя друга област, освен дръжката, когато поялника работи. Много е горещо!
 - Не оставяйте децата сами когато поялника е включен.
 - Запояването трябва да се извършва на негорими повърхности. Уверете се всеки материал в близост да не бъде повреден от топлината.
 - Когато устройството вече не може да бъде експлоатирано безопасно, веднага го изключете и го подсигурете срещу неволно експлоатиране.
- Може да се предположи, че безопасната работа вече не е възможна, ако:
- A. Устройството показва видими повреди .
 - B. Устройството вече не работи.
 - C. Е било съхранявано в продължение на дълъг период от време при неблагоприятни условия
 - D. Устройството е било изложено на извънреден стрес, причинен от транспорта :
- Разпакувайте станцията и проверете всички части за повредени части, които не могат да бъдат пуснати в експлоатация.
 - Поставете стойката за поялника странично в станцията, намокрете гъбата с вода.
 - Поставете поялника в стойката .
 - Поставете станцията върху твърда и суха повърхност .
 - Свържете щепсела към контакт от електрическата мрежа и включете станцията с ключето, намиращо се на гърба и (I = ON / 0 = OFF).
 - Винаги поставяйте поялника на стойката, когато се нагрива или по време на почивки.
 - Уверете се, че работното място е чисто.
 - Използвайте тинол само за електроника. Киселинния тинол може да увреди върха за запояване или работното място.
 - Регулирайте желаната температура на поялника със завъртане на потенциометъра на предния панел.
 - За оловен припой използвайте началото на първия червен сегмент (270-360 градуса C), за сребърен припой използвайте началото на втория червен сегмент (320-420 градуса C).
 - Намалете температурата по време на почивките, това спестява енергия и удължава живота на поялника.
 - Изчакайте около 2-3 минути, докато поялникът достигне настроената температура, тествайте температурата, като докоснете върха на поялника с припой, ако тинолът се топи, може да започнете да запоявате.
 - Калайдисайте върха на поялника с припой, избършете прекомерното количество тинол на гъбата



за почистване.

- Загрейте мястото на запояване с върха на поялника и добавете тинол. Изчакайте точката на запояване се охлади.
- Почистете върха на поялника с влажна гъба след всяко запояване.
- След завършване на запояването, сложете обратно поялника в стойката и изключете станцията от ключето, намиращо се на гърба и.
- Не запилявайте върха на поялника, защото така се нарушава покритието му и той ще се износи много по-бързо.
- Никога не докосвайте върха на горещ поялник.
- Нека поялникът изстине след употреба.
- Поялникът не може да бъде потапян във вода.
- По време на почивките, поялникът трябва да бъде поставен в стойката на станцията.

ЗАМЯНА НА ЧОВКА

- Подмяна или почистване трябва да се прави само, когато поялникът изключен и изстинал.

ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ

Кутията на поялника или станцията може да се почиства с влажна кърпа. Никога не потапяйте уреда в течност или не позволявайте да влезе течност в станцията. Никога не използвайте разтворител за почистване на корпуса.

ВНИМАНИЕ !

1. Уредът не е играчка и трябва да се съхранява на недостъпно за деца място.
2. Преди почистване на уреда или смяна на филтъра, винаги изваждайте щепсела на захранващ кабел от контакта. Развинтване на корпуса не е позволено.
3. Настоящият уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, или липса на познания, освен ако те не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя , неговия сервизен представител или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УРЕД С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ 220V

Моля, внимателно прочетете тези инструкции !



Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.

CE - този знак указва, че продуктът отговаря на изискванията на европейски директиви 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС на Съвета на Европейския Съюз за хармонизиране на законодателствата на страните членки относно електромагнитната съвместимост и нисковолтовата апаратура.

ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не докосвайте изводи на уреда или свързани към него оголени проводници, защото е възможно да са под напрежение.
- Бъдете особено предпазливи при работа с напрежение над 25V променлив ток или 35V постоянен ток.
- При отваряне на корпуса е възможно да се оголят части, които са под напрежение.
- Преди техническо обслужване или ремонт уредът трябва да се изключи от всички източници на напрежение.
- Техническо обслужване или ремонт трябва да се прави от квалифицирано лице (сервизен инженер).

Внимание! Започнете работа с уреда, едва след като надеждно сте затворили корпуса!

- Пазете от висока влажност и вода.
- Свързвайте уреда към електрическата мрежа с трижилен кабел за променлив ток с щепсел и контакт тип "Шуко".
- Ако уредът е включен към мрежата през разклонител, токът през него не трябва да превишава 16 ампера.
- Заземителният проводник (обикновено жълтозелен) не трябва да се оставя несвързан, тъй като това е опасно за живота.
- Проверявайте редовно дали изолацията на мрежовия кабел не е повредена.
- Изгорелите предпазители да се подменят с нови само от същия тип и за същата номинална сила на тока. Не се допуска използването на ръчно поправени предпазители или шунтиране на гнездото за предпазителя. Преди подмяната на предпазител изключете уреда от електрическата мрежа (издърпайте захранващия шнур от контакта).
- Никога не покривайте вентилационния и другите отвори в корпуса, тъй като това може да доведе до прегряване.
- Не се опитвайте сами да поправите уреда, нито да промените неговата конструкция или да добавяте части, елементи или модули. Уредът и принадлежностите към него не бива да попадат в детски ръце! Никога не включвайте уреда веднага след неговото преместване от студено в топло помещение. Вследствие на температурната разлика уредът се овлажнява, а това при определени обстоятелства може да доведе до неговото повреждане.
- Ако има съмнения, че повече не е възможна безопасна експлоатация на уреда, тогава той не бива да се ползва повече. Вземете мерки това да не стане неволно !
- При използване на уреда за професионални цели трябва да се спазват съответните предписания за охрана на труда.
- В учебни заведения и работилници ползването на уреда трябва да се контролира отговорно от квалифициран персонал.
- Обърнете внимание на предупредителните символи върху уреда  означаващ, че потребителят трябва да спазва дадените в ръководството указания и  информиращ за опасно за живота напрежение.

ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Разопаковане и инспекция - опаковъчният материал е избран най-грижливо, за да се осигури пристигането на уреда при Вас в идеално състояние. Разопакувайте го и проверете за външни повреди по корпуса, изводите, ключовете и т.н. Ако намерите увреждания, съобщете незабавно за това на продавача.

МОНТАЖ

- Избягвайте ползването на уреда на пределно студени или горещи места или в непосредствена близост до нагревателен уред или поялник.

- Не поставяйте уреда на места, където той ще бъде изложен на условия като:

A. висока влажност на въздуха, прах, лесно запалими газове и разтворители.

B. силни вибрации

C. силни магнитни полета, каквито има в близост до машини или високоговорители.

ГРИЖИ ЗА УРЕДА

- Използвайте и съхранявайте уреда само при нормални температурни условия.

- Внимателно манипулирайте с уреда. Неговото изпускане може да доведе до повреда, а в такъв случай той не бива да се включва повече.

- Дръжте уреда настрана от прах и замърсители, защото те могат да причинят преждевременното износване на частите.

- За почистване на уреда не използвайте агресивни химикали, разтворители или абразивни препарати.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви reklamация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на reklamацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на reklamацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на reklamацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144
София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505
София, бул. „Пиротска“ 33 тел.: (02) 9801213
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424
Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37 тел.: (082) 836075
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113 тел.: (042) 624552
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23 тел.: (064) 822822
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 тел.: (056) 842200
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 тел.: (062) 670362