

Термометър за битови и лабораторни измервания, може да се измерва температура на твърди и течни храни и материали.

Възможности:

- Запаметяване на последната измерена стойност
- Измервателна сонда в метален кожух
- Пластмасов предпазен калъф
- Индикация за изтощена батерия
- Автоматично изключване след 15 минути
- Индикация за повреден сензор
- Възможност за превключване на измервателната скала – градус Целзий и градус Фаренхайт

Измерване:

- Натиснете бутон ON/OFF за да включите термометъра.
- Изчакайте 1-2 секунди, сега термометърът е готово за работа
- Изберете градус Целзий и градус Фаренхайт с натискане на бутон °C / °F
- Индикация LOW на дисплея показва, че батерията трябва да бъде подменена
- Индикация E00 означава, че температурата е по-ниска от -50°C, или че сензорът е прекъснат
- Индикация E11 означава, че температурата е по-висока от 300°C, или че сензорът е „окъсен”

Технически данни:

Температурен обхват:	-50°C ÷ 300°C
Разделителна способност:	±0.1°C
Точност:	±1°C
Захранване:	1 x батерия LR44 1,5V

Внимание !

При измерване на температури над 70°C работете с необходимото внимание, като вземате нужните предпазни мерки.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. Христо Ботев 97	тел.: 84-22-00
В.Търново, ул. Мармарлийска 35	тел.: 67-03-62