

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ RSL356T No. 135292

Управлява да 16 бр. (4 групи по 4) дистанционно управлявани контакти от модел RSL366R. Всяка от групите е с предварително зададен код I, II, III и IV. Контактите във всяка група са разпределени в канали 1, 2, 3 и 4. Кодът и канала за всеки контакт се задават посредством въртящи се селектори на гърба на контакта. Избор на това, коя група контакти ще управлявате с дистанционното се прави чрез плъзгащия се ключ I II III IV. Контактите от избраната група се вкл. / изкл. със съответните бутон ON и OFF 1 за канал 1, 2 за канал 2 и т.н.

Дистанционното има следните функции:

- Управление на до 16 контакта
- Бутони 4 x ON (вкл.) и 4 x OFF (изкл.)
- Бутони за едновременно вкл. ALL-ON / \wedge и изкл. ALL-OFF \vee на всички контакти. Друга функция на тези бутони е увеличаване и намаляне на стойност в режим PROG, CD, RND и TEMP
- Бутон CLK часовник с дните от седмицата. *Натиснете CLK и задръжте, ще започне да мига индикацията за ден от седмицата. Използвайте бутони \wedge и \vee за да изберете правилния ден. Натиснете отново CLK и задайте точен час, натиснете CLK и задайте минути. При следващото натискане на CLK ще напуснете режима.*
- Ф-я CD (count down) брояч за контакт 1. *Натиснете CD и задръжте, на дисплея ще се изпише CD и ще започне да мига ON или OFF. С \wedge и \vee за да изберете ON или OFF. Натиснете отново CD и задайте време – час и минути. Натиснете CD за да потвърдите и излезете от режима. С кратко натискане на бутон CD извиквате програмираната стойност а с повторно натискане стартирате брояча. Пример 1: ON 01:30 CD контакт 1 ще изключи след 1 h :30 min. Пример 2: OFF 00:30 CD контакт 1 ще включи след 30 min. Максималния период е 23 h : 59 min.*
- Седмична програмира за контакт 2. Дава възможност за програмиране на до 10 вкл. / изкл. на ден. Има една седмична програма за работните дни и една за включваща всички дни. *Натиснете PROG и задръжте, ще започнат да мигат дните от седмицата Mo-Fr или Mo-Su, изберете с бутони \wedge и \vee . Натиснете PROG и задайте точен час и минути за вкл. ON. Натиснете PROG и по същия начин задайте седмична програма с час и минути за изкл. OFF. Тази програма е маркирана с индекс 1. Общич брой на програмите е 10. При зададени програми старт на изпълнението се дава с кратко натискане на бутон PROG. На дисплея ще се появи индикация PROG. ВНИМАНИЕ ! вкл. / изкл. съгласно програмата изпълнява само контакт 2. При програмиране не трябва да се допуска отделните програми да се засичат по време, в този случай с предимство е програмата с по-малък номер.*
- Ф-я RND за контакт 3. Генератор на случайни числа управлява състоянието на контакт 3. Използва се за симулиране на човешко присъствие, когато към контакта има свързана лампа.
- Ф-я терморегулатор за контакт 4. *Натиснете TEMP и задръжте, на дисплея ще се покаже символ OFF и ще започне да мига цифрата за температурата. С \wedge и \vee задайте температура при която да изключи контакт 4. Натиснете бутон TEMP и задайте температура на вкл. ON. Натиснете TEMP за да излезете от режима. Терморегулаторът се включва с кратко натискане на бутон TEMP, при което на дисплея се изписва TEMP .*



ВНИМАНИЕ !

Всички режими CD, PROG, RND и TEMP се включват с кратко натискане на съответния функционален бутон, при което в долната част на дидплея се изписва името на функцията CD, PROG, RND и TEMP. Може да се включат и четирите функции едновременно. Управлят се само контактите от избраната група I, II, III или IV.

- Ф-я DEL – отказ / забрана за изпълнение

ТЕХНИЕСКИ ДАННИ

Честота: 433.92MHz

Захранване: 2 x 1.5V AA

Обхват: 30 m

Брой управлявани контакти: 4 групи x 4 канала = 16 бр.

СЪВМЕСТИМИ АРТИКУЛИ



135291



135289



135293

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита(IP44,IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София,	ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144
София,	бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505
София,	бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213
Варна,	ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424
Пловдив,	ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316

Русе,	бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
Стара Загора,	ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
Плевен,	ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Бургас,	ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Велико Търново,	ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670382