

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЖОЙСТИК

№. 200500

МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ

- Свържете USB кабела към конзола (Плейстейшън) или компютър.
- Поставете инсталационния диск и инсталирайте драйвера.

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

- 12 бутона от 1 до 13 отгоре и 14 и 15 на гърба

Внимание !

- бутон MODE превключва 2-та режима на работа. В първия режим 12 е джойстик а 7 и 8 бутони, а при втория 7, 8 и 12 са джойстици.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1
София, бул. "Прага" 22
Пловдив, ул. "Самара" 20
Варна, ул. "Поп Харитон" 10
Русе, бул. "Съединение" 37
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 95

тел.: 952-51-44
факс: 852-70-03
тел.: 96-23-16
тел.: 60-04-24
тел.: 83-60-75
тел.: 62-45-52
тел.: 82-28-22
тел.: 0889 / 465 999

