Електронна везна за багаж

кат.номер 030804

Благодарим ви за избора на електронната везна. За да сте сигурни, че използвате правилно и запазите здрава везната дълго, моля първо прочетете тези инструкции.

Обобщение

Тази електронната везна за багаж има изискан външен вид,удобна е за носене и е прецизна. Също има функции: тариране,автоматично нулиране, автоматично изключване,смяна на единиците,синьо осветление на дисплея,заключване на стойност и др. Устройството е много подходящо при пътуване,пазаруване и др. То е перфектен инструмент за измерване на тегло

Поставане на батерията

Отворете капачето на гърба на везната, сложете две батерии AAA в във везната (внимавайте за поляритета на батериите), после затворете капачето.

Има ляво и дясно капаче, моля не разменяйте позициите им.

Включване

Моля хванете везната и я изправете,натиснете бутон ON/TARE . 2 секунди след надпис HELLO, ще се покаже 0g и везната ще е готова за работа.

Тариране

Когато използвате контейнер при теглене, първо се закача контейнера тарира се от бутон /ON/TARE и след това сложете обекта в контейнера и можете да претеглите нетната стойност на продуктите.

Стъпки при тегленето

След включване, моля закачете обекта и ще се покаже стойност,.Когато обекта е стабилен стойността ще се заключи и на дисплея ще се покаже HOLD.В същото време можете да чуете звуков сигнал, свалете багажа и вижте измерената стойност на дисплея. Веднъж след като натиснете бутон ON/TARE измерваната стойност, ще се отключи и можете да измервате отново. По-време на тегленето максималната стойност на багажа (включително контейнера) не трябва да надвишава максималният капацитет. Веднъж след като крайната тежест надвиши максималния капацитет, везната ще покаже „Err”. Премахнете тежестта бързо за да не се повреди везната.

Смяна на мерните единици

Натиснете бутон UNIT за избор на g,kg,lb,oz(1kg=2.2lb=35,27oz=1000g)

Изключване

Везната се изключва автоматично 30 секунди след тегленето. Ако искате да изключите везната ръчно можете да натиснете бутон ON/TARE за 2 секунди и везната ще се изключи.

Бележки

Дръжте везната изправена когато е включена

Хванете за дръжката при теглене. Опитайте да държите хоризонтално везната, иначе резултата няма да е точен.

Не удряйте и не натискайте грубо везната.

Не използвайте химикали при чистенето, мека коприна е достатъчна.

Когато на дисплея се появи символа батерия, моля заменете батериите. При дълго неупотребяване на везната, извадете батериите за да избегнете изтичане и повреда.

Ако има проблем с везната използвайте оторизиран сервиз. Не се опитвайте да я разглобявате.

Г А Р А Н Ц И О Н Н А К А Р Т А

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване.
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите”
Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. “Хан Аспарух" 1	**тел.: 952-51-44**
София, бул. “Прага" 22	**факс: 852-70-03**
София, Ул. "Пиротска" 33	**тел.: 980-12-13**
Пловдив, ул. “Самара" 20	**тел.: 96-23-16**
Варна, ул. “Поп Харитон" 10	**тел.: 60-04-24**
Русе, бул. “Съединение" 37	**тел.: 83-60-75**
Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)	**тел.: 62-45-52**
Плевен, ул. “Д. Константинов” 23	**тел.: 82-28-22**
Бургас, ул. „Христо Ботев” 97	**тел.: 84-22-00**
Велико Търново, ул.”Мармарлийска” 35	**тел.: 67-03-62**