

Уважаеми Клиенти,
Вие сте закупили компактен автомобилен регистратор,
с вграден G-сензор , който заключава записа при
регистриране на рязко спиране или удар.
Възможно е стартиране на запис и при регистриране на
движение. Работи с карти до 32GB.

Моля, запознайте се с инструкциите за ползване и ги спазвайте.
Повреда причинена от неспазване на инструкциите не се приема
за гаранционна.

Технически данни:

Дисплей:	1.5" LCD
Резолюция:	1920x1080 pixels
TF-SD Card:	до 32GB (не е включена)
Voltage:	DC 5.0V
Батерия:	3,7V / 800mAh
Functions:	запис върху запис, запис при движение, G-Sensor
Камера:	5.0MP



Работа с авторегистратора:

- Поставете micro SD (TF) карта в слота.
- Монтирайте на желаното от вас място (използвайте стойката от комплекта).
- Свържете адаптера от комплекта към авторегистратора и към буксата на автомобилната запалка.
- Устройството започва да записва при завъртане на ключа на положение контакт (индикация за запис е червената мигаща точка).
- При първоначално включване спрете записа с натискане на бутон **OK** и влезте в менюто с натискане на бутон **МЕНЮ** (средния от ляво). Сега може да зададете желаните от вас настройки:

MP	Resolution	Резолюция 1080P/720P/VGA
	Video Time	Продължителност на отделните записи OFF/1 minute/3 minute/5 minute При OFF прави един дълъг запис
EV	Exposure	Осветеност/Експозиция -2/+2
	Motion Detection	Запис само при движение ON/OFF
	Voice Record	Запис на звук във видеофайла ON/OFF
	Time Stamp	Запис на ден и час
	Vibration Detection	OFF/Low/Medium/High
	Date Input	Задаване на дата и час. Задаване на формат година/месец/ден
	Auto Power Off	Автоматично изключване (ако не записва) 1 minute/3 minute/5 minute
	Language	Избор на език
	Frequency	Избор на честота на HDM изхода 50/60Hz
	Led	Режим на индикатора ON/OFF
	LCD OFF	Изключване на дисплея при запис OFF/1/2/3 minute
	Format	Форматиране на картата
	Sys. Reset	Възстановяване на фабричните настройки
	USB	Режим Web камера или USB disc при свързване към компютър
	Version	Показва версията на фирмуеъра

- Режимите на работа на авторегистратора се сменят с кратко натискане на бутон **M (Mode)** - средният отдясно). При кратко натискане преминавате в режим **Фотоапарат** (снимка се прави с натискане на бутон **OK**). При повторно кратко натискане преминавате в режим **Плеър** и може да прегледате снимки и видео. Избирате запис със стрелките с бутон **OK**. За да изтриете избран запис натиснете бутон **МЕНЮ** и потвърдете с **OK**.

ВНИМАНИЕ !

- При подаване на захранване на авторегистратора той винаги започва запис!
- Автомобилният регистратор има вградена батерия, но се препоръчва при ползване в автомобил да е свързан към зарядното от комплекта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно

Директивата и националното законодателство на всяка държава.

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда


и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО.

Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на

природните ресурси.

За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната

администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.