

ЦИФРОВО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ TS-ED09 № 617091

Инструкция за ползване

Важно

1. Релето е конструирано за максимален товар 16 ампера, така че не включвайте електроуред към него, ако така се превишава този максимален товар. Винаги проверявайте дали щепселът на електроуредата е пъхнат добре в контакта на релето.
2. Ако се налага почистване на релето, изключете го от електрическата мрежа и го избършете със суха кърпа.
3. Не потапяйте релето във вода или някаква друга течност.
4. Нагревателните и другите подобни уреди никога не трябва да бъдат оставяни без наблюдение по време на работа. Производителят препоръчва такива уреди да не се включват към релето.

Подготовка за използване

1. Пъхнете релето в контакт на електрическата мрежа (напрежение 200 – 240 волта) и го включете.
2. Оставете така релето в продължение на около 12 часа, за да се заредят батериите за електрозахранване на паметта.
3. Изтрийте цялата текуща информация в паметта с натискане на бутона R с някакъв остър предмет като върха на молив.
4. Сега релето е готово за настройка за ползване.

Настройка за текущите време и ден

1. Натискайте бутона MOVE, докато на дисплея се появи "OFF".
2. Натиснете бутона SELECT: върху дисплея започва да мига надпис year/month/date ("година/месец/дата"). Натиснете ОК.
3. Задайте с бутона SELECT текущата стойност за годината.
4. Чрез натискане на бутона ОК превключвате към следващия параметър (месец) и го задавате пак с бутона SELECT.
5. Продължавате по този начин с настройката за деня, часа и минутите.
6. Накрая натискате бутона MOVE, за да излезете от този режим на настройка.

Съвет: За по-бързо настройване на нужната стойност дръжте бутона SELECT натиснат по-продължително време: тогава показваните на дисплея стойности се сменят по-бързо. Седмицата се определя автоматично от датата.

Програмиране на релето

1. Натискайте бутона MOVE, докато на дисплея се появи "OFF".
2. Натискайте бутона SELECT, докато върху дисплея се появи надпис "1 ON" и потвърдете с ОК
3. Сега с натискане на бутона SELECT задавате ден или блок от дни, в който искате включване на първия електроуред, свързан към релето: можете да изберете който и да е ден от седмицата (SU - неделя, MO - понеделник, TU - вторник, WE - сряда, TH - четвъртък, FR - петък, SA - събота), двата почивни дни (SA, SU), блока от работни дни (MO, TU, WE, TH, FR) или всички дни от седмицата (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU) – общо 10 възможности за избор.
4. С натискане на бутона ОК преминавате към задаване на час/минута на включване на първия електроуред, свързан към релето.
5. Задавате с бутона SELECT часа/минутата на включване на електроуредата.
6. Натиснете бутона ОК: върху дисплея се показва "1 OFF". Сега по същия начин задавате деня/часа/минутата, когато автоматично да се изключи първият електроуред, свързан към релето.
7. Натиснете бутона ОК: върху дисплея се показва "2 ON". Сега по същия начин задавате деня/часа/минутата, когато автоматично да се включи/изключи вторият електроуред, свързан към релето.
8. Релето дава възможност да се зададат общо 18 програми за автоматично включване и изключване на електроуреди, свързани към него.
9. Когато при настройка изберете '--:--__', тогава текущата настройка се анулира и дисплеят показва отново '1 PRG ☼'. Започва процес на възстановяване на първоначалната настройка на релето.

- След завършване на настройката натиснете бутона MOVE или изчакайте 20 секунди релето автоматично да изключи – върху дисплея се показва 'OFF'.
- Натиснете бутона MOVE, така че върху дисплея да се покаже 'AUTO': сега релето е готово за действие съгласно настройката, направена от Вас.

Съвет: Проверявайте направените настройки, за да не се окаже, че сте задали невъзможни комбинации – например електроуред да се изключи преди неговото включване.

Настройка за отброяване на останалото време до превключване

- Натискайте бутона MOVE, докато на дисплея се появи "OFF".
- Натискайте бутона SELECT, докато върху дисплея се появи надпис "SPM".
- Натиснете бутона OK за последователно връщане към час/минута/секунда.
- Натиснете няколко пъти бутона SELECT, докато върху дисплея се появи желаната програма.
- След завършване на настройката натиснете бутона MOVE и релето започва да действа в режим на отброяване на останалото време до превключване, което се показва върху дисплея: около 2 секунди, след като върху дисплея се покаже 00:00:00, програмата автоматично преминава в режим OFF.
- Чрез едновременното натискане на бутони OK и SELECT можете незабавно да напуснете режима на отброяване.

Настройка включено/изключено (ON/OFF)

- Натискайте бутона MOVE, докато на дисплея се появи "ON", което показва, че релето е включено постоянно.
- Натискайте бутона MOVE, докато на дисплея се появи "OFF", което показва, че релето е изключено постоянно.

Случайно включване/изключване (RANDOM)

- Натискайте бутона MOVE, докато на дисплея се появи кръгче, наполовина запълнено с черно.
- Когато тази функция е активирана, релето произволно ще включва и изключва уреди на 30-60 минути през 2 часа от 6:00 часа вечерта до 6:00 часа сутринта (напр. за заблуждаване на крадци).

Спецификации

Токозахранване	200-240 V променлив ток, 50 Hz
Максимален товар	16A 3600 W
Минимално време, което може да се зададе	1 минута
Точност	±1 минута месечно
Работна температура	-5 ⁰ C до +45 ⁰ C
Батерия за запазване на настройките	1,2V постоянен ток

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1
 София, бул. "Прага" 22
 Пловдив, ул. "Самара" 20
 Варна, ул. "Поп Харитон" 10
 Русе, бул. "Съединение" 37
 Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113
 Плевен, ул. "Д. Константинов" 23
 Бургас, ул. „Христо Ботев“ 95

тел.: 952-51-44
 факс: 852-70-03
 тел.: 96-23-16
 тел.: 60-04-24
 тел.: 83-60-75
 тел.: 62-45-52
 тел.: 82-28-22
 тел.: 0889 / 465 999

