

УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАГА EM-2G

Предназначен е за измерване на влага в дърво и дървени изделия, памук, хартия и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

1. Светодиодна индикация
2. 2 обхвата: 7-15% и 16-35%
3. Точност: ± 1 от скалата %
4. Захранване: 9V батерия (6F22)
5. Работна температура: 0-40°C

РАБОТА С УРЕДА:

Отстранете предпазната капачка. Тествайте уреда по следния начин: докоснете върховете на измервателните сонди с ръка или метален предмет и натиснете бутон "LOW". Индикаторът трябва да отчете максимална стойност. Повторете измерването без да има контакт м/у сондите – индикатора не трябва да отчита стойност.

ИЗМЕРВАНЕ:

Отстранете предпазната капачка. Докоснете с върховете на измервателните сонди материала, чиято влажност искате да измерите. При по-мек материал е допустимо да натиснете, така че сондите да потънат по-дълбоко. При работа с "HIGH" обхват, трябва да отчитате по дясната скала 16-35%, а при „LOW” – по лявата 7-15%.

ВНИМАНИЕ:

Пазете уреда от прах и вода. За да удължите живота на батерията, измервайте с кратки натискания на бутоните.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите”

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1
София, бул. "Прага" 22
Пловдив, ул. "Самара" 20
Варна, ул. "Поп Харитон" 10
Русе, бул. "Съединение" 37
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23
Бургас, ул. „Христо Ботев" 95

тел.: 952-51-44
факс: 852-70-03
тел.: 96-23-16
тел.: 60-04-24
тел.: 83-60-75
тел.: 62-45-52
тел.: 82-28-22
тел.: 0889 / 465 999

