

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕСТЕР ЗА НАПРЕЖЕНИЕ 6890-63 133137

ОБХВАТИ: 6/12/24/50/110/ 220/380 V

Тестерът разпознава (+) и (-) на постоянно напрежение. Максимално разстояние м/у върховете на сондите 1 м.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Първо докоснете обекта с измервателна сонда 1 и фиксирайте, така че да не приплъзва, а след това докоснете със сонда 2 и определете напрежението според обхвата (най-голямата светеща стойност).
- Пристъпвайте към работа след проверка на изолацията на измервателната сонда.
- При съмнение за неправилно функциониране, преустановете работата и проверете изправността на тестера.
- Работете с повишено внимание с напрежения по-високи от 60VDC или 30VAC.
- При работа Вашите пръсти трябва да се намират зад пластмасовите ограничители.
- Не тествайте напрежения със стойност по-висока от 380V.
- Не модифицирайте тестера.
- Спазвайте правилата за безопасност при работа с електрически уреди!



Международен цветен код

Фаза	кафяв
Нула	син
Земя	зелен/жълт

Кабели

червен
черен
зелен/жълт

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: 67-03-62