

# USB ендоскоп кат.номер 120276

## ръководство на потребителя

### Характеристики:

1. Водозащитен жичен ендоскоп
2. Висока резолюция -с 1/6 CMOS камера
3. LED светлина при ниски луксове-уредата може да работи когато е много тъмно
4. С Windows XP която може да гледате видео директно без да инсталирате софтуер. При Vista или 7 е необходимо инсталиране на софтуер, който е в компактдиска.
5. Може да се снима (XP може да използва фото функция, за да снима или използвайте софтуер, при Vista или 7)
6. Може да заснемете видео

### Спецификации:

Функции	Описание
Камера	1/6 VGA CMOS
Пиксели	640x480
Резолюция	640x480
Резолюция на запис	До 640x480
LED	Бяла светлина с настройка
Яркост	Автоматична
Яркост контрол	Автоматична
F/NO	2.8
Диаметър на камерата	14/10/7 mm
Ъгъл на видимост	54°
LED превключвател	Светлина с настройка
Фокална дистанция	6см до безкрайност

### Инсталация

1. Стартирайте VideoCap.exe от диска (моля копирате файла в компютъра си за бъдеща употреба).
2. Изберете източник на видео заснемане "USB ендоскоп" от менюто "Device". Това не е необходимо ако имате само един източник. Уверете се, че режимът "Preview" е активиран в менюто "Option".

#### Как да заснемете снимка

Ако това е вашата първа снимка, изберете "Set Snapshot File Folder" от менюто File, за да изберете папка, където ще се съхраняват снимките. Изберете желаната папка и кликнете върху "OK". Сега всички заснети снимките ще се съхраняват в папката която сте избрали.

Натиснете Capture > Snapshot "за да направите снимка. Снимката ще бъде записана в папката която сте избрали автоматично.

#### Как да заснемете видео

Ако това е вашето първо заснемане на видео, изберете "Set Capture File Folder" от менюто File, за да изберете папка, където ще се съхраняват видео файловете. Изберете желаната папка и кликнете върху "OK". Сега всички заснети видео файлове ще се съхраняват в папката която сте избрали.

Кликнете върху "Capture";> "Старт Capture", за да стартирате видео заснемането, за да спрете видеото щракнете на "Capture"> "Stop Capture ". Видеото ще бъде записано в AVI формат в папката която сте избрали.

Можете да конфигурирате видеото (например яркост) от "Video Capture Filter" в менюто "Option".

#### Опаковка

- 1.Жична камера x1
- 2.Кутия x1
- 3.CD x1

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	факс: 852-70-03
София, Ул. "Пиротска" 33	тел.: 980-12-13
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. "Мармарлийска" 35	тел.: 67-03-62