

# ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИКАТОР ЗА ТРИФАЗНО НАПРЕЖЕНИЕ 8PK-ST850 No. 030850

Моля, прочетете внимателно и спазвайте инструкциите за ползване.

Този уред показва последователността на фазите и с него може да установите, коя от фазите е прекъсната.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Работно напрежение: 90÷600V<sub>AC</sub>  
Честота на напрежението: 50÷60Hz  
Размери: 134 x 85 x 45 mm  
Тегло: 540 g


В комплект с измервателни сонди/щипки

## ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА УРЕДА

Цифровият фазов указател е проектиран и разработен в съответствие с IEC-348 и IEC 1010 (61010) стандарти за безопасност. Уредът е предназначен за ползване на закрито при работна температура от -10<sup>0</sup>C до 40<sup>0</sup>C влажност до 80% RH

## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Бутон ТЕСТ
2. Индикатор за посоката на въртене на фазите
3. Индикация за налична фаза
4. Въртящ се диск



## ИЗМЕРВАНЕ

Свържете щипките на измервателните сонди към кабелите на трифазно напрежение. Натиснете и задръжте бутон 1. Уредът ще покаже последователността на фазите. Ако някоя от лампите R, S или T не свети това е индикация за прекъсната фаза. Ако не свети някоя от лампите диска указващ посоката няма да се върти.

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. "Мармарлийска" 35	тел.: 67-03-62