


Моля, прочетете инструкциите за ползване.

**ЕЛЕМЕНТИ:**

1. Бутон вкл./изкл.
2. Ключ за зумера
3. Регулатор на чувствителността
4. Светодиод за осветление
5. Индикация за открит метал
6. Сензор
7. Батерия



**СМЯНА НА БАТЕРИЯТА:**

1. Отворете отделението за батерията.
2. Извадете старата батерия (ако има такава) и поставете новата, като внимавате за правилното свързване на полюсите.
3. Поставете капачето на отделението за батерията.

**ПРОВЕРКА ЗА МЕТАЛ**

Натиснете бутон 1, ще светнат индикация 5 в зелено и осветлението 4, доближете до метален предмет, индикация 5 ще светне в червено и ако е включен зумера (2) ще се чуе звуков сигнал. Задръжте бутон 1 натиснат и с потенциометър 3 регулирайте чувствителността. За по-малки предмети чувствителността трябва да е по-висока а разстоянието по-малко. Проверката за наличие на метални предмети става с плавно придвижване на уреда с натиснат бутон 1.

**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

Захранване: батерия 9V  
 Размери: 230x65x30 mm  
 Открива монети и малки метални предмети от разстояние 2-3 сантиметра  
 Открива по-големи метални предмети от разстояние до 10 сантиметра

**ГАРАНЦИОННА КАРТА**

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване.

Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на представения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	факс: 852-70-03
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. "Мармалийска" 35	