

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

BLUETOOTH СЛУШАЛКИ SY-T30C No. 386806

БУТОНИ

1. Бутон ON / OFF (вкл./изкл.)

- Дълго натискане (3 секунди): включване / изключване.
- Входящо повикване: кратко натискане за отговор и дълго за отказ.
- Двойно натискане: набиране на последния номер.
- При възпроизвеждане: кратко натискане за пауза и ново за продължаване.

2. Бутон (+): кратко натискане за увеличаване силата на звука или дълго натискане за избор на следваща песен.

3. Бутон (-): кратко натискане за намаляване силата на звука или дълго за избор на предишна песен.

4. Бутон MODE превключва **Bluetooth** режим и **SD** карта (ако има слот за **SD** карта)



ИНДИКАТОРНА СВЕТИНА

1. При сдвояване червената и синята светлини мигат редуващо се и бързо, а след успешно сдвояване синята светлина мига бавно.
2. По време на зареждане червената светлина свети постоянно; след завършване на зареждането червената светлина изгасва.
3. При възпроизвеждане синята светлина мига бавно.

АУДИО ВХОД

4. При свързване на аудио кабел устройството автоматично превключва към сигнала от кабела и бутоните стават неактивни.
5. Може да свържете **AUX** кабел към устройството, като: смартфони, MP4/MP3 плейъри, CD плейъри, лаптопи и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Напрежение на зареждане	DC5V	Коефициент на шум	120 ±3dB
Разстояние за BLUETOOTH връзка	10 m	Изходна мощност	35 mW
Безжична честота	2.401 - 2.480 GHz	Време за зареждане	Около 2 часа
Работно време	до 15 часа	Режим на готовност	до 320 часа

ВНИМАНИЕ ! Това оборудване е тествано и за него е потвърдено, че отговаря на изискванията за цифрово устройство от клас B, съгласно раздел 15 от правилата на FCC. Тези ограничения осигуряват защита срещу вредни смущения при домашно ползване. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане (може да се определи чрез изкл. и вкл. на слушалките), потребителят може да увеличи разстоянието между тях и радио - телевизионния приемник.

ВАЖНО ! Не правете промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, отговорен за съответствието.

ЕС декларация може да изтеглите от този линк:

https://steinberger.bg/userfiles/product_files_shared/386806%20EC.pdf

Намира се на сайта: www.steinberger.bg -> търси: 386806 -> файлове: ЕС декларация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144
София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505
София, бул. „Пиротска“ 33 тел.: (02) 9801213
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424
Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37 тел.: (082) 836075
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 тел.: (056) 842200
В. Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 тел.: (062) 670362